





Собрать кровать согласно инструкции на него.  
 Закрепить кровать к кровати (ограждения) винтом М6х60, шайбой и гайкой М6, предварительно просверлив в основании отверстие диаметром 6мм. через отверстия в ограждениях. Для предотвращения прогиба кроватьного основания закрепить саморезом 4х25 (021) через основание в ограждение (25).

**ВНИМАНИЕ:** на выдвижной стол с силой опираться не допустимо. Предельная нагрузка на краю стола 10 кг.